


Barnesikring

Du kan enkelt sperre kanaler som du ikke ønsker at barna skal ha tilgang til. PIN-kode må da benyttes for å kunne se på kanalen. Følg trinnene nedenfor for å sperre tilgangen til ønskede kanaler.

- ① Velg fra Startmenyen: **Innstillinger, Sikkerhet** med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**.
- ② Tast inn din PIN-kode (4 siffer, standard fabrikkoppsett er 0000 – på side 20 forteller vi deg hvordan du kan sette din egen personlige PIN-kode).
- ③ Velg **Barnesikring** og bekreft med **OK**.
- ④ Velg kanaler som skal sperres med piltastene **(a)** på fjernkontrollen og bekreft med **OK**. Hvis du ønsker å sperre flere kanaler gjentar du samme prosedyre.
- ⑤ Trykk **blå tast**  på fjernkontrollen for å lagre oppsettet.

1 — 3



4 — 5



a

