

Hurtigvalg

Fjernkontrollen er utstyrt med knapper for hurtigvalg slik at du raskt og enkelt kan ta kontroll over tv-kvelden. Nedenfor gir vi deg en kort forklaring på noen av de viktigste hurtigvalgene. Se i manualen for en fullstendig oversikt over alle knappene på fjernkontrollen.



HJELP gir deg undertekst- og lydspåk for valgt kanal.



MITT ARKIV viser dine planlagte og lagrede opptak.



MINE KANALER tar deg til listen over dine favorittkanaler.



HD-KANALER tar deg til HD-kanalene.



RADIO tar deg til radio- og musikkanaler.



FILM er en tjeneste som lanseres om kort tid.



OK brukes for å bekrefte valg, eller tar deg tilbake til startmenyen når du ser på tv.



Get tv tar deg til Get infokanal.



Get guide tar deg direkte til programoversikten.



EXIT er snarveien for å veksle mellom meny og tv.



TXT-TV tar deg til tv-kanalens tekst-tv (hvis tilgjengelig).



TILBAKE tar deg tilbake til forrige skjermbilde.



INFO gir deg mer informasjon om valgt program.