







Opptak av tv-sendinger

Ta opp tv-programmene du ikke vil gå glipp av! Get box HD IP PVR har en innebygd harddisk (250 gigabyte) som gir deg mulighet til å lagre mellom 50 og 100 timer med tv-programmer avhengig av hvilken kanal du tar opp fra. Siden Get box HD IP PVR har to tv-tunere, kan du ta opp to programmer samtidig, eller ta opp et program mens du ser på et annet. Opptak av tv-programmer med Get box HD IP PVR kan gjøres på flere måter. På de neste sidene viser vi deg hvordan.


Opptak fra Get guide (programoversikten)



- ① Trykk **Get guide**  på fjernkontrollen.
- ② Bruk piltastene **(a)** på fjernkontrollen for å flytte deg rundt i programoversikten.
- ③ Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen når du har funnet programmet du ønsker å ta opp.



Programmet du har valgt, blir markert med opptaksikonet . Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å markere flere programmer for opptak. Når programmet er tatt opp, vil det bli lagret under **MITT ARKIV**  sammen med de andre opptakene dine. Dersom du ønsker å avbryte et opptak, trykk på **OPPTAK**  til opptaksikonet  forsvinner.




Opptak av serier


Ta opp alle episodene av dine favorittserier! Get box HD IP PVR har en funksjon som kalles serieopptak, som gjør det mulig å merke alle programmer i en eller flere serier for opptak. Get box HD IP PVR vil automatisk ta opp alle episodene i seriene du har valgt. Seriene som tas opp vil lagres under **MITT ARKIV**. Hvis du ønsker å ta opp alle episodene i en serie på flere kanaler, må du merke serien for opptak på alle kanalene. Vi mottar serieinformasjon fra programselekskapene, og dersom serien er aktivert for seriekobling vil det være merket med  i programinformasjonen i Get guide.

- ① Velg ønsket serie for opptak fra Get guide med piltastene **(a)** på fjernkontrollen.
- ② Trykk to ganger på **OPPTAK**  på fjernkontrollen for å ta opp serien.
- ③ Programmet merkes med serieopptaksikonet  som betyr at alle episodene i serien tas opp.

1 — 3








Programmer som er tilgjengelige for serieopptak er merket med . For å avbryte serieopptaket, trykk på **OPPTAK**  gjentatte ganger til serieopptaksikonet  er borte.




Opptak direkte fra tv-sendingen eller via tv-plakaten

Du kan også ta direkte opptak mens du ser på et program eller via tv-plakaten.

Opptak direkte fra tv-sendingen:

- ① Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen for å starte opptak.
- ② Opptaksikonet  vises på skjermen.
- ③ Trykk **STOPP**  på fjernkontrollen for å stoppe opptaket.
- ④ Bekreft med  hvis du ønsker å avslutte opptaket eller alternativt fortsette opptaket. Opptaket ditt har nå blitt lagret under **MITT ARKIV**  sammen med de andre opptakene dine.


Opptak direkte fra tv-plakaten:

- ⑤ Aktiver tv-plakaten ved å trykke piltast opp. Trykk **OPPTAK**  på fjernkontrollen. Opptaksikonet vil vises i plakaten. Du kan stoppe opptak på samme måte som beskrevet over.




① — ④




⑤



Opptak fra Get guide (programoversikten) når du ønsker å gjøre opptak fra en bestemt kanal


- 1 Trykk **Get guide**  på fjernkontrollen.
- 2 Flytt deg med piltastene (**a**) til venstre kolonne for tv-kanaler.
- 3 Bruk piltastene opp/ned på fjernkontrollen for å velge ønsket kanal og trykk .
- 4 Trykk **OPPTAK**  for å markere ønsket program for opptak.

Programmet du har valgt, blir markert med **opptaksikonet** . Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å ta opp flere programmer. Programmet vil bli lagret under **MITT ARKIV**.




1 — 3




4



Opptak fra Get guide (programoversikten) når du ønsker å gjøre opptak av en hel serie fra en bestemt kanal.

- ① Trykk **Get guide**  på fjernkontrollen.
- ② Flytt deg med piltastene **(a)** til venstre kolonne for tv-kanaler.
- ③ Velg kanal og bekreft med .
- ④ Trykk to ganger på **OPPTAK**  på fjernkontrollen for å ta opp serien.

Programmet du har valgt, blir markert med **serieopptaksikonet** . Følg samme rutine igjen hvis du ønsker å ta opp flere serier. Seriene vil bli lagret under **MITT ARKIV**.

1 — 2

